

**Verklebe- und Montageanleitung  
für übertragungsfreie Klebeschriften und Firmenlogos**



1. Untergrund mit Spiritus fettfrei reinigen. Schriftzug bzw. Logo einmessen.



2. Zusätzliche Haltepunkte, ca. 10 cm vor dem Ende der Folie, anbringen.



3. Übertragungsfolie vom Trägerpapier bis zu den Haltepunkten lösen.



4. Trägerpapier mit einer Schere, gerade von unten nach oben abschneiden.



5. Übertragungsfolie m. d. Schriftzug auf den Untergrund auflegen und mit der Raker fest andrücken. Anstelle der Raker kann auch ein Tuch, oder eine Walze verwendet werden.



6. Folie umklappen und restliches Trägerpapier abziehen. Bei größeren Folien das Trägerpapier nur ein Stück herausziehen.



7. Übertragungsfolie vom Untergrund mit etwas Abstand entfernt halten (nicht anlegen).



8. Übertragungsfolie langsam von oben nach unten in Richtung der zurückgehaltenen Fläche andrücken.



9. Die komplett aufgeklebte Folie noch einmal fest andrücken.



10. Übertragungsfolie vom Hintergrund im spitzen Winkel abziehen.



11. Bei diesem Vorgang langsam und vorsichtig vorgehen, um den frisch aufgeklebten Schriftzug nicht wieder zu lösen! Den Schriftzug noch einmal andrücken!



12. Fertig!